

ソフトウェアの更新 ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008 年 4 月

製品番号：482185-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。機能によっては、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

目次

ソフトウェアの更新

BIOS の更新	2
BIOS のバージョンの確認	2
BIOS アップデートのダウンロード	3
プログラムとドライバの更新	5

索引	6
----------	---

ソフトウェアの更新

コンピュータに付属のソフトウェアの更新版は、**[HP Software Update]**（HP ソフトウェア更新）ユーティリティを介して、または HP の Web サイトから入手できます。

お使いのコンピュータには、HP の最新のソフトウェアを自動的にチェックするユーティリティが搭載されています。このユーティリティは 30 日ごとに自動的に実行され、セキュリティの強化対策などサポート警告の一覧、および最新ソフトウェアやドライバのオプションを表示します。

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[Update Software & Drivers]（ソフトウェアとドライバのアップデート）の順に選択し、画面の説明に沿って操作することで、いつでも最新ソフトウェアを調べることができます。

HP の Web サイトには、多くのソフトウェアが **SoftPaq** という圧縮ファイル形式で提供されています。一部の BIOS アップデートと [AFUDos]フラッシュ ユーティリティもこの圧縮形式で提供されている場合があります。[AFUDos]フラッシュ ユーティリティは、コンピュータの BIOS をプログラミングしたり更新したりする場合に使用できます。


一部のダウンロードパッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます（**SoftPaq** に収録されている Readme.txt ファイルは英語版のみが提供されています）。

最新ソフトウェアは、Support Software（サポートソフトウェア）ディスク（別売）から利用することもできます。このディスクには、デバイス ドライバ、最新 BIOS、およびユーティリティが収録されています。Support Software ディスクの購入方法等については、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

ソフトウェアを更新するには、以下の手順で操作します。

1. お使いのモデルのコンピュータ、製品のカテゴリ、およびシリーズまたはファミリを確認します。コンピュータに現在インストールされている BIOS のバージョンを確認して、システム BIOS アップデートを準備します。

コンピュータがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェア アップデート（特にシステム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

 **注記：** コンピュータのシステム BIOS は、システム ROM に格納されています。BIOS は、オペレーティング システムを初期化し、コンピュータとハードウェア デバイスとの通信方法を決

- 定し、ハードウェア デバイス間で日付と時刻などのデータを転送します。
2. 更新情報にアクセスするには、HP の Web サイト（<http://www.hp.com/jp/>）を参照するか、または Support Software ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
 3. アップデートをインストールします。

BIOS の更新

BIOS を更新するには、まず現在使用している BIOS のバージョンを確認してから、新しい BIOS をダウンロードしてインストールします。

BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピュータにインストールされている BIOS よりも新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS バージョン情報（ROM の日付またはシステム BIOS と呼ばれます）を表示するには、**fn + esc** キーを押す（Windows®を起動している場合）か、**[Computer Setup]**を使用します。

[Computer Setup]を使用して BIOS の情報を表示するには、以下の手順で操作します。

1. コンピュータの電源を入れるか再起動し、画面左下隅に[Press <F10> to enter Setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが表示されている間に **f10** キーを押して、**[Computer Setup]**を起動します。
2. 矢印キーを使用して**[File]**（ファイル）→**[System Information]**（システム情報）の順に選択し、**enter** キーを押します。
ROM の日付情報が表示されます。
3. **[Computer Setup]**を終了するには、矢印キーを使用して**[File]**（ファイル）→**[Ignore changes and exit]**（変更を無視して終了）の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。

BIOS アップデートのダウンロード

- △ **注意：** コンピュータの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプタを使用した信頼性の高い外部電源にコンピュータを接続してください。コンピュータがバッテリー電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピュータの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお止めください。

コンピュータをシャットダウンしたり、スタンバイやハイバネーションを起動したりしないでください。

デバイスを着脱することや、ケーブルまたはコードを接続したり取り外したりすることはお止めください。

BIOS アップデートをダウンロードするには、以下の手順で操作します。

- 📖 **注記：** BIOS アップデートは必要に応じてリリースされます。お使いのコンピュータ用に BIOS アップデートが準備されていない場合もあります。HP の Web サイトを定期的にチェックして、BIOS アップデートがあるかどうかを確認することをおすすめします。


1. お使いのコンピュータ用のソフトウェアを提供する、HP の Web サイトのページにアクセスします。
 - [スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択して最新ソフトウェアを提供するページへのリンクを選択します。
 - または
 - HP の Web サイト (<http://www.hp.com/jp/>) にアクセスします。
2. 画面の説明に沿ってお使いのコンピュータを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
3. ダウンロード エリアで、以下の手順で操作します。
 - a. お使いのコンピュータに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS を確認します。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスをメモします。このパスは、アップデートをインストールするときに必要です。

- 📖 **注記：** コンピュータをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート（特にシステム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の手順で操作します。

1. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択して、Windows の[エクスプローラ]を開きます。
2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、ローカル ディスク (C:) を指定します。


3. BIOS アップデートをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダを開きます。
4. 拡張子が.exe であるファイル (filename.exe など) をダブルクリックします。
BIOS のインストールが開始されます。
5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。

 **注記：** インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

プログラムとドライバの更新


BIOS アップデート以外のソフトウェアをダウンロードしてインストールするには、以下の手順で操作します。

1. お使いのコンピュータ用のソフトウェアを提供する、HP の Web サイトのページにアクセスします。
 - [スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択して最新ソフトウェアを提供するページへのリンクを選択します。または
 - HP の Web サイト (<http://www.hp.com/jp/>) にアクセスし、[ドライバ&ソフトウェア ダウンロード]をクリックして、お使いのモデルのコンピュータ用のソフトウェアをダウンロードします。
2. 画面の説明に沿って操作し、アップデートするソフトウェアを見つけます。
3. ダウンロード エリアで、ダウンロードするソフトウェアを選択し、画面の説明に沿って操作します。

 **注記：** ソフトウェアをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。ソフトウェアをインストールするときに、このパスが必要です。

4. ダウンロードが完了したら、[スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択して、Windows の[エクスプローラ]を開きます。
5. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、ローカル ディスク (C:) を指定します。
6. ソフトウェアをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダを開きます。
7. 拡張子が.exe であるファイル (filename.exe など) をダブルクリックします。
インストールが開始されます。

8. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。

 **注記：** インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

索引

S

SoftPak 1

こ

更新、ソフトウェア 1

コンピュータ情報 2

さ

最新の BIOS

インストール 3

ダウンロード 3

そ

ソフトウェア

HP の Web サイト 1

SoftPak 1

更新 1

最新の BIOS 3

プログラムとドライバの更新 5